

Pedane – Rearsets type: 3.5

PED028

Lato Freno / Brake Side

1

Smontare la pedana originale e avvitare l'adattatore al telaio come in FIG 1.

Dismount completely the standard rearset then bolt the adapter plate to the frame PIC 1



2

Fissare la pompa alla pedana usando i due distanziali da 13mm inclusi.

Fix the brake pump to the rearset, using the 13mm spacers included.



3

Avvitare la pedana all'adattatore.

Bolt the rearset to the adapter.

