

Pedane – Rearsets type: 3.5

PEM010NT35A

Lato cambio / Shift side

Smontare la pedana lato cambio originale.
Montare la pedana VMC (viti M8 x 16). Avvitare l'asta del cambio facendola passare dal foro nel telaio e, tramite gli appositi registri, regolare l'altezza della leva.
Per un miglior funzionamento, l'asta dev'essere perpendicolare alla bielletta ed alla leva.

*Remove the original rearset.
Mount the VMC shift rearset (M8 x 16 screws).
Screw the shift rod passing it through the frame hole and adjust the lever height.
For better working, the shift rod must be perpendicular to the tie rod and the lever.*



Lato freno / Brake side

Smontare la pedana lato freno originale. Montare la pedana VMC con i distanziali H10 (viti M8 x 30). Fissare la staffa dello scarico e regolare l'altezza della leva freno originale.

*Remove the original rearset.
Mount the VMC brake rearset with the H10 spacers (M8 x 30 screws). Fix the exhaust bracket and adjust the original brake lever height.*

