ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

YAMAHA FZ6 - 04 08 Paratelaio – Frame Protector PTA 22

Lato Cambio / Shift Side

FIG.1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 100 e il relative distanziale alto mm.25 (FIG 2)
Nel caso di distanziali con profilo non rettilineo utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.

Fix the VMC protector to the frame by mm. 100 bolt and relative mm. 25 spacer (PIC 2)
In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures

Lato Freno / Brake Side

FIG.2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.80 e il relativo distanziale alto mm.11 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 80 bolt and relative mm.11 spacer (PIC 1)