ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSAMBLY GUIDELINES

SUZUKI GSX R 1000 – 05 - 06 Paratelaio – Frame Protector PTA 25

Lato Cambio / Shift Side

FIG 1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.110 e il relativo distanziale alto mm. 31 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the fame by mm 110 bolt and relative mm. 31 spacer (PIC 1)

Lato Freno / Brake Side

FIG 2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm., 120 e relativo distanziale alto mm.42 (FIG 2). *Nel caso di distanziali con profilo non cilindrico utilizzarli con la posizione illustrata nelle figure.*

Fix the VMC protector to the frame by mm. 120 bolt and relative mm.42 spacer (PIC 2)
.In case that spacers have not cylindrical shape see mounting direction from pictures