ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

HONDA CBR600RR 07 - 08 Paratelaio – Frame Protector PTA 37

Lato Cambio / Shift Side

Lato Freno / Brake Side

Svitare la vite supporto motore, sostituire il distanziale standard con la piastra VMC.
Avvitare il pomolo con relativo distanziale mediante la vite fornita.

Take off engine bolt and spacer. Fix frame protector holder by standard bolt (PIC 1).
Fix VMC frame protector and spacer to the holder (PIC 1).

Svitare la vite supporto motore, sostituire il distanziale standard con la piastra VMC.
Avvitare il pomolo con relativo distanziale mediante la vite fornita.

Take off engine bolt and spacer. Fix frame protector holder by standard bolt (PIC 2).
Fix VMC frame protector and spacer to the holder (PIC 2).