ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSAMBLY GUIDELINES

SUZUKI GSXR 1000 09-10 Paratelaio – Frame Protector PTA 54

Forare Carena Dril Fairing

Smontare le due carenature laterali, svitare le viti ancoraggio motore-testa e fissare i paratelai come evidenziato nelle figure.
Per il lato destro utilizzare la vite lunga mm. 110 e relativo distanziale lungo 40mm.
Per il lato sinistro utilizzare la vite lunga 110 mm e relativo distanziale lungo 29mm.

Dismount right and left fairing panels,take off bolts that fix engine head to the frame.
Fix VMC frame protector using mm 110 bolt and dedicated mm.40 spacer for the right side.
On the left side use mm. 110 bolt and dedicated mm.29 spacer.